

**Dati di identificazione**

**Nome prodotto**                    **DAERG LS**

**Descrizione**                      Detersivo liquido concentrato per lavastoviglie.

**Proprietà:**

DAERG LS è un detersivo fortemente alcalino indicato per il lavaggio di pentole, tegami, piatti, posate e bicchieri con macchine industriali. Specifico per mense, ristorazione, comunità e convivenze, ospedali, dove è necessario un lavaggio rapido ed igienico. Le sostanze contenute garantiscono la rimozione ottimale dello sporco, anche di quello cotto e più ostinato. La presenza di sequestranti selezionati permette il suo impiego con acqua di qualsiasi contenuto salino garantendo, sia la protezione delle parti più delicate della macchina, la prevenzione di incrostazioni calcaree che diminuiscono la resa di pulizia, che il formarsi di residui sulle stoviglie evitando macchie antiestetiche e poco gradite per gli utilizzatori.

**Dati fisici e chimici**

**Stato fisico**                        Liquido

**Colore**                                Giallo

**Densità a 20°C**                    1,250 ± 0,005 g/cm<sup>3</sup>

**PH (sol.ne 1%)**                    11,50 ± 0,15

**Sequestrati (fosfonato)**        13,50 ± 0,25 %

**Silicati**                               Presenti

**Uso:**

Si consiglia di impiegare DAERG LS con pompe dosatrici.  
Dose media indicativa (grammi/litro) in base alla durezza dell'acqua di alimentazione lavastoviglie, vedere tabella sotto riportata.

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE 0/15 °	MEDIA 15/25 °	DURA >25 °
RIEMPIMENTO	1.5 gr/Lt.	3.0 gr/Lt.	4.5 gr/Lt.
MANTENIMENTO	0.5 gr/Lt.	1.0 gr/Lt.	1.5 gr/Lt.

**AVVERTENZE**

DAERG LS è un preparato **CORROSIVO**: contiene Potassio Idrossido 13,0%. Provoca gravi ustioni. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**Confezioni:**

**CODICE**                              **FORMATO**  
L000125                              Tanica 25 Kg.